



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ

RA.RU.710066 от 15 июля 2015 года

Юридический адрес: 156000, г. Кострома, ул. Свердлова, 23, т/ф 8(4942) 31-20-97;
8(4942)31-23-13. E-mail: central@fguz44.ru

Адреса места осуществления деятельности: 156000, г. Кострома, ул. Свердлова, 23; т/ф (4942) 31-20-97
157003, Костромская область, г. Буй, ул. Свободного труда, 1а; т. (49435) 4-45-39
157960, Костромская область, пос. Островское, ул. Ленина, д. 16; т. (49438) 2-75-46
157300, Костромская область, г. Мантурово, ул. Больничная, д. 6; т. (49446) 3-18-31



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 18 К-Ч
**о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим
и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю),
утверждённым решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299,**

Заказчик (заявитель) - НАО «СВЕЗА Кострома»,
156961 г.Кострома, ул.Комсомольская, 2

Изготовитель: НАО «СВЕЗА Кострома»,
156961 г.Кострома, ул.Комсомольская, 2

Наименование продукции: фанера SVEZA DRAWER березовая.

Основание для проведения экспертизы: производственный контроль в соответствии с Договором №2050 от 30.01.2017г.

Состав представленных документов:

- заявление; акт отбора образцов, протокол лабораторных исследований № 6927 от 03.07.2018г.
ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области»;
СТО 52654419-004-2018 «Фанера SVEZA DRAWER березовая »

Назначение. Область применения.

Фанера SVEZA DRAWER березовая используется в качестве основного материала при изготовлении деталей ящиков, компонентов мебели или других самостоятельных изделий, имеющих форму ящиков.

Фанера SVEZA DRAWER березовая по степени водостойкости клеевого соединения изготавливается марки INT/ФК - фанера водостойкая.

Для изготовления наружных и внутренних слоев фанеры SVEZA DRAWER применяются материалы:

- березовый шпон различной толщины,
- карбамидоформальдегидный клей.

Гигиеническая характеристика продукции

Для проведения испытаний представлены образцы фанеры размером 500х500 мм. Экспозиция образцов в климатической камере – 24 часа, насыщенность $1\text{ м}^2/\text{м}^3$, температура воздуха $23\pm 0,5^\circ\text{C}$, относительная влажность $50\pm 3\%$, кратность воздухообмена ($1\pm 0,05$) объем в час.

Санитарно-химические и токсикологические показатели

Определяемые показатели	Результаты исследования	Допустимые уровни
запах, балл	1	до 2-х баллов
аммиак, $\text{мг}/\text{м}^3$	$<0,01$	0,04
формальдегид, $\text{мг}/\text{м}^3$	0,007	0,01
спирт метиловый, $\text{мг}/\text{м}^3$	0,1	0,50
индекс токсичности it , %	94,0	80-120

Радиологические исследования

Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив
Удельная активность цезия-137, Бк/кг	менее 3,4	300

Миграция вредных химических веществ в окружающую среду не превышает допустимых значений. Индекс токсичности укладывается в интервал $80 \leq it \leq 120\%$, что говорит об отсутствии в исследованном воздухе водорастворимых веществ в токсичных концентрациях.

Удельная активность цезия-137 соответствует Единым СанЭиГ требованиям, утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 28.05. 2010 г. № 299 (протокол лабораторных исследований № 6927 от 03.07.2018г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области»).

Маркировка продукции в соответствии с нормативными документами:

- Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно - эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05. 2010 г.;

- СТО 52654419-004-2018 «Фанера SVEZA DRAWER березовая » раздел 4, п.4.5 - 4.7.

Упаковка фанеры. Пачки фанеры SVEZA DRAWER березовой подлежат упаковке, обеспечивающей целостность и сохранность ее при транспортировке.

Транспортирование – в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Хранение. Хранят фанеру в упаковке в виде горизонтально уложенных пакетов на поддонах или деревянных прокладках в закрытых помещениях при температуре от минус 40 град. С до плюс 50 град. С и относительной влажности воздуха не более 80% (СТО 52654419-004-2018 п.7). Гарантийный срок хранения фанеры SVEZA DRAWER марки INT /ФК - 3 года со дня получения её потребителем.

Требования безопасности, охрана окружающей среды в соответствии с СТО 52654419-004-2018 п.9.

Утилизация фанеры должна производиться с учетом предписаний действующего законодательства.

Заключение

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно- эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно- эпидемиологическому надзору (контролю)

Продукция «Фанера SVEZA DRAWER березовая » соответствует Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно - эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 28.05. 2010 г. № 299.

Заведующая отделом обеспечения
санитарного надзора,
врач по общей гигиене,
эксперт

Китаева А.В.